

Manual de utilizare aeromodel elicopter Jamara E-Rix 450

Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni plus toate celelalte precautii si informatii care au fost livrate in pachet!

Punerea in functiune si utilizarea:

- puneti baterii alcaline (acestea nu se livreaza in pachet) in telecomanda; va rugam aveti grija la polaritate (+/-)!
- pentru a incarca modelul, cuplati incarcatorul la acumulator; LED-ul este aprins si se stinge cand incarcarea s-a finalizat, deci puteti decupla cablul
- cuplati acumulatorul si puneti aeromodelul pe o suprafata orizontala
- mutati intrerupatorul de pe telecomanda de la pozitia OFF pe cea de ON
- mutati mansa de motor a telecomenzi (cea din partea stanga) pe pozitia de maxim jos
- mansa din stanga controleaza aeromodelul pe verticala cand o mutati sus-jos si il roteste in jurul axei verticale cand o miscati stanga-dreapta; mansa din dreapta inclina aeromodelul fata-spate cand o miscati sus-jos si lateral cand o miscati stanga/ dreapta
- daca aeromodelul are tendinta de a pleca usor intr-o anumita directie, folositi functia de corectie de pe radiocomanda
- cand observati ca aeromodelul tinde sa coboare si trebuie sa dati mansa de motor tot mai sus pentru a-l tine in aer, inseamna ca se termina acumulatorul, deci aterizati, apoi opriti aeromodelul si radiocomanda.

Daca pe parcursul utilizarii acestui produs intalniti situatii neprevazute in acest manual sau aveti nelamuriri referitor la utilizarea dronei, va rugam sa luati legatura cu departamentul nostru tehnic la numarul de telefon 0743 99 33 11 (Florin).

Va felicitam si va multumim pentru achizitionarea acestui aeromodel si speram sa aveți parte de cat mai multa distractie cu el!